序言

本手册编排介绍

本手册主要分为以下几个章节:

序言	本用户手册的编排及技术支持介绍
介绍	SB-810 主板的各部份功能及特点
产品特征	SB-810 各部份的技术参数和使用安装说明
安装与配置	SB-810 的安装与配置说明
注意事项及常见故障排除	SB-810 操作及使用的注意事项

技术支持

用户可通过以下途径获得思泰基电脑的相关技术支持:

表 1. 思泰基技术支持信息

网址	http://www.seatech.sh.cn
E-mail	seatech@seatech.sh.cn
电话	021-61450355/6/7/8
通讯地址	上海宜山路 1618 号综合楼四楼

目录

序言	
手册编排介绍	1
技术支持	1
简介	
概述	4
特征	4
主板 SB-810 的主要配置	4
CPU	4
CRT 接口	4
LCD 接口	4
串口	4
并口	4
IDE 接口	4
DOC 接口	4
FDC 接口	5
USB 接口	5
网络接口	5
声卡接口	5
物理特征	5
197 - 14 m	
产品特征	
功能原理示意图	5
接口示意图	6
机械尺寸图	6
接口总表	7
电源	7
I/0 地址划分与使用	8

简介

概述

上海思泰基的 SB-810 是 PII 级别的工控主板,它与一般的 PC 机完全兼容,其使用方法也与一般的 PC 机一样。SB-810 具有一般主板的功能外,还具有思泰基特有的增强功能。

特征

主板 SB-810 的主要配置

- 在板低工耗的 PII 级别的 CPU
- 支持 64M 或 128M SDRAM 内存
- 支持 10M/100M 自适应 RJ-45 接口两个
- 支持声卡 AC97 标准接口一个
- 标准 1.1 USB 接口两个
- LCD 液晶显示接口一个
- CRT 接口一个
- 标准 LPT 口一个
- 支持与标准的 16C550 兼容的五个串行口。
- 在板 32M DISKONCHIP (贴片方式)
- Watch-Dog

CPU

采用美国国家半导体 SCX200,集成一个 Geode GX1 32 位 X86 兼容微处理器,和一个支持 CRT/TFT/STN 的图形处理器芯片(2D 图形加速),以及支持 SUPER I/O 模块。

CRT 接口

主板上的 CRT 接口可直接支持标准的 CRT 显示器,分辨率可达 1024 x 768,同时还带有 TV 接口(可选)。

LCD 接口

SB-810 主板的 LCD 接口可直接支持多种 LCD 液晶显示屏,可支持 TFT、STN 显示方式下包括 1024×768 、 800×600 、 640×480 、 320×240 等各种模式的液晶显示屏。其中如果是 STN 方式必须加转接板,才能实现。

串口

SB-810 主板支持与标准的 16C550 兼容的五个串行口。一组为 LPC 支持的标准 COM1 (RS232), COM2(RS232); 另一组为由 Super I/O 芯片中引出的 COM3(RS485/RS422/TTL) 接口, COM4 (RS232/TTL) 接口, COM5(TTL/IRDA)。

并口

SB-810 主板上有 1 个并行口, 为标准的双向打印口, 并支持 EPP/ECP 功能。

IDE 接口

SB-810 主板上带有一个标准的 I DE 硬盘接口,同时可接两个硬盘。支持 ATA33 的传输模式,也可支持光驱。

DOC 接口

在板 32M DOC。

FDC 接口

SB-810 主板上可支持一个标准软驱接口。

USB 接口

SB-810 主板上可支持三个标准 USB1.1 接口。

网络接口

SB-810 主板上可支持两个 10M/100M 的自适应网络接口,支持全/半双工模式,支持即插即用安装,并提供支持多种操作系统的网络驱动程序。

声卡接口

SB-810 主板上可支持一个在板 AC97/AMC97 标准的声卡。


物理特征

SB-810 主板是具有低噪音全功率和接地层的 6 层 PCB 板,大小尺寸为: 135mm x 96mm;操作环境为:空气流通情况良好,相对湿度 5--95%,无冷凝环境,操作温度-20--+70o C 存放温度为:-40 --+85o C:


产品特征

功能原理示意图


SB-810 主板的功能原理示意图



接口示意图



主板机械示意图



接口总表

SB-810 在板接口总表

接口	功能	规格(脚)
P1	PC/AT 扩展总线(子集)	40
P2	PC/AT 扩展总线(子集)	64
P3	PC104 PLUS 总线	120
LCD	LCD 接口	40
CRT	CRT 接口	10
HD1	硬盘接口	44
J4	Utility/键盘/鼠标	10
J7	COM1/COM2/LPT	40
J10	COM4	10
Ј6	电源口	8
J22	软驱接口	34
J16	USB 接口 (2个)	10
JM	USB3 和 COM3, COM5 接口	10
SPK	声卡立体声喇叭口	3
MIC	声卡麦克风口	2
J1	网口1 4	
J2	网口 2	4

电源

SB-810 的使用电源为+5V DC。系统的耗电量取决于所使用的功能部件。串行口生成+/-9V DC,它需要主板提供的 5V 电压。电源由 J6 上的引脚 8 的电源接口提供。

注意:

在给主板提供电源时,必须确保电压为+5V DC,并保证其波动范围不超过 5%,否则主板将不能正常工作,如电压过高,还有可能损坏主板。

电源输入接口的管脚定义(J6)

引脚号	引脚功能
1	接地
2	+5V 直流电源
3	空
4	+12V 直流电源
5	-5V 直流电源
6	-12V 直流电源
7	接地
8	+5V 直流电 源

1/0 地址划分与使用

SB-810 主板 I/0 地址,请看下表: I/0 地址的划分表

		1
1/0 地址	作用	备注
3F8-3FFh	串行口(COM1)	可关闭
3E8-3FFh	串行口(COM3)	可关闭
2E8-2FFh	串行口 (COM4)	可关闭
3A8-3AFh	串行口(COM5)	可关闭
378-37Ah	打印口(LPT)	可关闭
2F8-2FFh	串行口 (COM2)	可关闭
0C0-0Deh	DMA 控制器 2	
0A0-0A1h	中断控制器	
081-08Fh	DMA 低页寄存器	
481-48Bh	DMA 高页寄存器	
071h	RTC	
070h	NMI 屏蔽和 RTC 索引地址	
061h	接口 B	
060-064 , 66h	键盘控制器	
040-043h	计数器/计时器 8254	
024 , 026h	配置寄存器	
022-023h	配置寄存器	
020-021h	中断控制器 1	
000-00Fh	DMA 控制器 1	
4D0-4D1	中断触发设置寄存器	

内存划分与使用

主板上的 DRAM 和 FLASH EPROM 占用了大部分第一兆字节的内存,其余的内存可达 128MB。

串口

SB-810 主板可支持 5 个串行口: SB-810 提供 2 组串口,一组为 LPC 的标准 RS232 (COM1 J7 PIN1-PIN10), COM2 (J7 PIN11-PIN20),另一组为 Super I/0 芯片中引出的 RS485/RS422/TTL (COM3)JM , RS232/TTL (COM4)J10; COM5 (TTL)JM,同时它也可用于红外传输功能,此时在选项中给其指定相应的 I/0 地址,和中断即可直接使用。我公司串口管脚定义如下表。另外,本公司提供一条转接线以连接至标准的 9 针公插座 RS232 串行接口。

RS232 串行接口的管脚定义(COM1/COM2/COM4)

引脚号	信号名称	功能	输入/输出	DB25 引脚	DB9 引脚
1	DCD	数据载体探测	输入	8	1
2	DSR	数据设定就绪	输入	6	6
3	RXD	接受数据	输入	3	2
4	RTS	请求发送	输出	4	7
5	TXD	发送数据	输出	2	3
6	CTS	清除发送	输入	5	8
7	DTR	数据终端就绪	输出	20	4
8	RI	环形指示器	输入	22	9
9	GND	信号地线	N/A	7	5
10	GND	信号地线	N/A		

按 F1 进入 BIOS 设置菜单可设定 COM1 和 COM2 的 I/O 地址和中断,以及并行口的 I/O 地址,中断以及控制模式。如下图所示:

```
National Semiconductor XpressROM Setup
```

Platform: Dorado built: 10/15/2001 09:29:35

LPC Card I/O Device Configuration

Serial Port 1: 3F8 IRQ4 Serial Port 2: 2F8 IRQ3

Parallel Port: 0x378

MODE: Compatible

IRQ: DISABLE

其中 Serial Port 1: 对应于 COM1(RS232)的 I/O 地址和中断的设定

可在 0x3f8 IR04; 0x2f8 IR03; 0x3e8 IR04 ; 0x2e8 IR03; Disabled 之间通过回车键选择如果该资源被占用,则将出现 Conflict 的字样。

推荐使用: 0x3F8 IR04 的设置

其中 Serial Port 2: 对应于 COM4(RS232)的 I/O 地址和中断的设定

可在 0x3f8 IR04; 0x2f8 IR03; 0x3e8 IR04 ; 0x2e8 IR03; Disabled 之间通过回车键选择

如果该资源被占用,则将出现Conflict 的字样。

推荐使用: 0x2F8 IRO3 的设置

Parallel Port:对应并行口的I/0地址设定可在 0x378; 0x278; 0x3BC; Di sabl ed 之间选择

MODE: 指并口的传输模式,可在 Compatible, PS/2 Bi-directional, EPP1.7, EPP1.9 之间选择。

IRO:可在IRO7, IRO9, IRO10, IRO11和Disabled之间选择。

设定后可按 ESC 键退到上一级菜单

注意:

目前我们会提供一个补丁程序: INIT810. EXE , 此时 BIOS 的设置请参考以上的推荐设置值, 系统启动后, 会自动设置各串口和 PCI 总线的 I/O 地址和中断号等各项资源。

运行此程序后各资源的分配状况为:

功能号	1/0	I RQ	可实现功能选择	在板子上的位置
COM1	3F8 ,	IRQ4 ,	RS/232	J7 PIN1-PIN10
COM2	2F8 ,	IRQ3 ,	RS/232	J7 PIN11-PIN20
COM3	3E8 ,	IRQ7 ,	485/422/TTL	JM PIN7(TX),8(RX)
COM4	2E8 ,	IRQ9 ,	RS232/TTL	J10
COM5	3A8 ,	IRQ10,	TTL JM PIN4 (TX),5(RX) 该串口的中断和 NET2(J2)互相共用
NET1	INTB ,	IRQ10,	10/100M	J1
NET2	INTA ,	IRQ11,	10/100M	J2

COM3 和 USB3, COM5 接口

若用户想使用 USB3 或 COM3 TTL/485/422 和 COM5TTL/IrDA 接口中一种,请事先与上海思泰基公司市场部联系。

USB3 或 COM3 TTL/485/422 和 COM5TTL/IrDA 接口的管脚定义 (JM)

					` '
引脚号	USB	IrDA	485	422	TTL
1	USBVCC	VCC	VCC	VCC	VCC
2	D3-	~	~	~	~
3	D3+	~	~	~	~
4	~	IRTX	~	~	~
5	~	I RRX	~	~	~
6	GND	GND	GND	GND	GND
7	~	~	Α	TA	TX
8	~	~	В	TB	RX
9	~	~	Α	RA	~
10	~	~	В	RB	~

并口

并口说明及管脚定义 J7 接口的管脚定义

引脚号	信号名称	功能	输入/输出	DB25 引脚	DB29 引脚
1	DCD	数据载体探测	输入	8	1
2	DSR	数据设定就绪	输入	6	6
3	RXD	接受数据	输入	3	2
4	RTS	请求发送	输出	4	7
5	TXD	发送数据	输出	2	3
6	CTS	清除发送	输入	5	8
7	DTR	数据终端就绪	输出	20	4
8	RI	环形指示器	输入	22	9
9	GND	信号地线	N/A	7	5
10	GND	信号地线	N/A		
11	DCD	数据载体探测	输入	8	1
12	DSR	数据设定就绪	输入	6	6
13	RXD	接受数据	输入	3	2
14	RTS	请求发送	输出	4	7
15	TXD	发送数据	输出	2	3
16	CTS	清除发送	输入	5	8
17	DTR	数据终端就绪	输出	20	4
18	RI	环形指示器	输入	22	9
19	GND	信号地线	N/A	7	5
20	GND	信号地线	N/A		
21	-STROBE	输出数据选通	输出	1	
22	-AUTOFED	自动送纸	输出	14	
23	DATAO	数据位	输入/输出	2	
24	-ERROR	打印机出错	输入	15	
25	DATA1	数据位	输入/输出	3	
26	GND	信号接地	-	18	
27	-INIT	初始化打印机	输出	16	
28	DATA2	数据位	输入/输出	4	
29	SEL IN	选择打印机	输出	17	
30	DATA3	数据位	输入/输出	5	
31	DATA4	数据位	输入/输出	6	
32	GND		-	19	
33	DATA5	数据位	输入/输出	7	
34	DATA6	数据位	输入/输出	8	
35	DATA7	数据位	输入/输出	9	
36	-ACK	字符接收	输入	10	
37	BUSY	无法接收数据	输入 输入	11	
38	GND	信号接地	- THI /	20	
39	PAPER OUT	纸用完	- 输入	12	
20	SEL OUT	打印机选择	揃八 輸入	13	
		ころもち こりて コロケラキエビロ		13	

主板上有1个并行口, J7是标准的LPT 双向打印口。

除了数据线是双向的之外,并行口(J7)是一个标准的PC/AT并行打印接口。

并行接口寄存器位

寄存器	位	信号名称	输入/输出	极性	DB25 脚
接口	0	DATAO (数据位1)	输入/输出	非反向	2
(378h)	1	DATA1(数据位 2)	输入/输出	非反向	3
	2	DATA2(数据位3)	输入/输出	非反向	4
	3	DATA3(数据位 4)	输入/输出	非反向	5
	4	DATA4(数据位 5)	输入/输出	非反向	6
	5	DATA5(数据位 6)	输入/输出	非反向	7
	6	DATA6(数据位 7)	输入/输出	非反向	8
	7	DATA7(数据位8)	输入/输出	非反向	9
控制	0	-STROBE (选通)	输入/输出	反向	1
(37Ah)	1	-AUTOFEED(自动送给)	输入/输出	反向	14
	2	-INIT(初始化)	输入/输出	非反向	16
	3	-SEL IN(选择输入)	输入/输出	反向	17
	4	IRQ ENABLE(中断允许)	输入/输出		
	5	-OUT ENABLE (输出允许)	输入/输出		
	6	0			
	7	0			
状态	0	0			
(379h)	1	0			
	2	0			
	3	-ERROR (出错)	输入	非反向	15
	4	SEL OUT(选择输出)	输入	非反向	13
	5	PAPER OUT(纸用完)	输入	非反向	12
	6	-ACK (I RQ) (中断请求确认)	输入	非反向	10
	7	BUSY(打印机忙)	输入	反向	11

IDE 硬盘接口

主板上有一标准的 IDE 硬盘接口,该硬盘接口与一般 PC 机上的接口完全兼容,可同时支持 2 个硬盘,也可支持光驱。

该 I DE 接口的管脚有 44 针,其管脚的间距为 2mm,比一般硬盘的接口间距要稍大。其中 1~40 针与普通 PC 机的完全相同,41、42 脚为 Vcc,43、44 脚为 GND。如从 I DE 接口接电子硬盘或手提电脑的小硬盘,则可直接把该硬盘接到主板上,无须外接电源。如要接一般的机械硬盘,则可通过转接线把硬盘接到 I DE 接口上,而且该硬盘须外接电源。

CRT 显示接口

CRT 显示接口管脚定义

主板上的 CRT 接口可直接支持标准的 CRT 显示器,分辨率可达 1024 x 768。

CRT 显示接口管脚定义

引脚	功能
1	红色视频
2	接地
3	绿色视频
4	接地
5	蓝色视频
6	监视器 ID(标识符)
7	接地
8	水平同步
9	接地
10	垂直同步

LCD 显示接口

SB-810 主板的 LCD 接口可直接支持多种 LCD 液晶显示屏,可支持包括 TFT、STN、单色、1024 x 768、 800 x 600、640 x 480、320 x 240 等各种模式的液晶显示屏。

SB-810 可支持多个厂家的多种 LCD 液晶屏,在此不一一列举,有关的技术问题请与思泰基公司联系。

LCD 管脚定义表

引脚号	信号名称	引脚号	信号名称
1	SHFCLK	2	GND
3	GND	4	P12→R0
5	P0→B0	6	P13→R1
7	P1→B1	8	P14→R2
9	P2→B2	10	5V/3.3V
11	P3→B3	12	5V/3.3V
13	GND	14	P15→R3
15	P4→B4	16	P16→R4
17	P5→B5	18	P17→R5
19	P6→G0	20	GND
21	P7 > G1	22	DE
23	GND	24	AB2C
25	P8→G2	26	AB2D
27	P9→G3	28	VSYNC
29	P10→G4	30	GND
31	P11→G5	32	HSYNC
33	GPI 007	34	PORST#
35	GPI 008	36	TFTVDDON
37	DSTNSCS	38	GPI 006
39	PGI 011	40	GPI 010

Utility 接口

Utility #	妾口的管脚定义	(J4)
-----------	---------	---	----	---

J4 引脚	信号名称	功能	
1	SPEAKER- 接扬声器负极		
2	GROUND	接地	
3	MOUSE DATE	鼠标数据	
4	MOUSE CLK	鼠标时钟	
5	KBD DATA	键盘数据	
6	KBD CLK	键盘时钟	
7	GROUND	接地	
8	+5V VDC	键盘电源,扬声器正极	
9	BATV+	外部备用电池(+)	
10	+5V VDC	鼠标电源	

Utility 接口包含了扬声器,鼠标接口,键盘接口,时钟电池

- 扬声器的输出为 100 毫瓦,8 欧姆。
- PS2 键盘也支持标准的 AT 键盘。
- PS2 鼠标。
- 时钟电池:将备用电池(3.0--3.6V DC)连接到J4的引脚9(+)和引脚2(-)上,主板的实时时钟靠该电池保持,同时CMOS中的设置值也由该电池保持。

中断

SB-810 主板有 15 个中断通道 (与 8259A 兼容)

IROO~IRO15中,部分已被主板占用。IRO4、IRO3被COM1、COM2占用。

运行补丁程序 Init810. exe 文件后,中断 IR07 被分配给串口 3;中断 IR09 被分配给串口 4;另外,IR011 被分配给 INTA (网卡 1); IR010 被分配给 INTB (网卡 2); IR05 被分配给 AC97 声卡,可在 BIOS 中关闭该中断,用户可使用。

DMA

SB-810 主板有 7 个 DMA 通道 (与 8237A 兼容)

SB-810 包括两个等效于 8237A 的四通道的 DMA 控制器。它们被串级以便为 8 位的传送提供 4 个 DMA 通道和为 16 位的传送提供 3 个 DMA 通道。这些控制器就所包括的硬件、软件和附加地址生成逻辑电路而言,在功能上与标准的 AT DMA 控制器完全一样。它们支持单个,成组,存储器--存储器的传送。

计数器/记时器

SB-810 主板有 3 个可编程的计数器/记时器 (与 8254 兼容)

该计数器/记时器的使用与标准的 PC/AT 的一样。8254 的每个通道均由一个 1. 190MHz 的震荡器产生,该震荡器以与标准 PC 兼容的方式,可由内部往下分割从而提供各种频率。每个计时器通道的最大分隔率为 840ns。

PC/104 总线接口

主板上提供了与 I SA 完全兼容的 PC/104 总线插座, 你可把扩展板层叠在总线插座上进行使用。但是在电性能上它只是 I SA 总线的子集, 该总线是 PC/AT 总线标准, 它的特点为:

● 总线速度 : 7.15909MHz

● 总线信号电平:TTL● 输出驱动电流:12mA

AT 扩展总线接口定义

AT 扩展总线接口定义请参见下表,注意它与标准总线的区别:

AT 扩展总线接口定义, A1—A32(P2)

引脚号	信号名称	功能	输入/输出	电流	PU/PD
A1	-	-	输入	N/A	
A2	SD7	数据位7	输入/输出	12mA	PU
А3	SD6	数据位 6	输入/输出	12mA	PU
A4	SD5	数据位 5	输入/输出	12mA	PU
A5	SD4	数据位 4	输入/输出	12mA	PU
A6	SD3	数据位3	输入/输出	12mA	PU
A7	SD2	数据位 2	输入/输出	12mA	PU
A8	SD1	数据位1	输入/输出	12mA	PU
Α9	SD0	数据位 0	输入/输出	12mA	PU
A10	I OCHRDY		输入	N/A	
A11	AEN	地址线开启	输出	12mA	PU
A12	SA19	地址位 19	输入/输出	12mA	PU
A13	SA18	地址位 18	输入/输出	12mA	PU
A14	SA17	地址位 17	输入/输出	12mA	PU
A15	SA16	地址位 16	输入/输出	12mA	PU
A16	SA15	地址位 15	输入/输出	12mA	PU
A17	SA14	地址位 14	输入/输出	12mA	PU
A18	SA13	地址位 13	输入/输出	12mA	PU
A19	SA12	地址位 12	输入/输出	12mA	PU
A20	SA11	地址位 11	输入/输出	12mA	PU
A21	SA10	地址位 10	输入/输出	12mA	PU
A22	SA9	地址位 9	输入/输出	12mA	PU
A23	SA8	地址位 8	输入/输出	12mA	PU
A24	SA7	地址位 7	输入/输出	12mA	PU
A25	SA6	地址位 6	输入/输出	12mA	PU
A26	SA5	地址位 5	输入/输出	12mA	PU
A27	SA4	地址位 4	输入/输出	12mA	PU
A28	SA3	地址位3	输入/输出	12mA	PU
A29	SA2	地址位 2	输入/输出	12mA	PU
A30	SA1	地址位 1	输入/输出	12mA	PU
A31	SA0	地址位 0	输入/输出	12mA	PU
A32	GND	接地	N/A	N/A	

AT. 扩展总线接口定义, B1-B32(P2)

引脚号	信号名称	功能	输入/输出	电流	PU/PD
B1	GND	接地	N/A	N/A	
B2	RESETDRV	系统复位信号	输出	12mA	
В3	+5V	+5 伏电源	N/A	N/A	
B4	I RQ9	中断请求 9	输入	N/A	
B5	-	-	-	-	
В6	-	-	-	-	
В7	-	-	-	-	
B8	-	-	-	-	
В9	+12V	+12 伏电源	N/A	N/A	
B10	N/A	键控引脚	N/A	N/A	
B11	-SMEMW	存储写入	输入/输出	12mA	PU
B12	-SMEMR	存储读出	输入/输出	12mA	PU
B13	-IOW	输入/输出写入	输入/输出	12mA	PU
B14	-1 OR	输入/输出读出	输入/输出	12mA	PU
B15	-	-	-	-	
B16	-	-	-	-	
B17	-	-	-	-	
B18	-	-	-	-	
B19	-	-	-	-	-
B20	-	-	-	-	
B21	I RQ7	中断请求 7	输入	N/A	
B22	I RQ6	中断请求 6	输入	N/A	
B23	I RQ5	中断请求 5	输入	N/A	
B24	I RQ4	中断请求 4	输入	N/A	
B25	I RQ3	中断请求 3	输入	N/A	
B26	-	-	-	-	
B27	-	-	-	-	
B28	-	-	-	-	
B29	+5V	+5 伏电源	N/A	N/A	
B30	OSC	14.318MHz 时钟	输出	12mA	
B31	GND	接地	N/A	N/A	
B32	GDN	接地	N/A	N/A	

AT 扩展总线接口定义, CO-C19 (P1)

引脚号	信号名称	功能	输入/输出	电流	PU/PD
CO	GND	接地	N/A	N/A	
C1	-SBHE	高位总线允许	输入/输出	12mA	PU
C2	LA23	地址位 23	输入/输出	12mA	PU
C3	LA22	地址位 22	输入/输出	12mA	PU
C4	LA21	地址位 21	输入/输出	12mA	PU
C5	LA20	地址位 20	输入/输出	12mA	PU
C6	LA19	地址位 19	输入/输出	12mA	PU
C7	LA18	地址位 18	输入/输出	12mA	PU
C8	LA17	地址位 17	输入/输出	12mA	PU
C9	-MEMR	存储读出	输入/输出	12mA	PU
C10	-MEMW	存储写入	输入/输出	12mA	PU
C11	SD8	数据位8	输入/输出	12mA	PU
C12	SD9	数据位 9	输入/输出	12mA	PU
C13	SD10	数据位 10	输入/输出	12mA	PU
C14	SD11	数据位 11	输入/输出	12mA	PU
C15	SD12	数据位 12	输入/输出	12mA	PU
C16	SD13	数据位 13	输入/输出	12mA	PU
C17	SD14	数据位 14	输入/输出	12mA	PU
C18	SD15	数据位 15	输入/输出	12mA	PU
C19	N/A	键控引脚	N/A	N/A	PU

AT 扩展总线接口定义, DO-D19,(P1)

引脚号	信号名称	功能	输入/输出	电流	PU/PD
DO	GND	接地	N/A	N/A	
D1	-	-	-	-	
D2	-	-	-	-	
D3	I RQ10	中断请求 10	输入	N/A	
D4	I RQ11	中断请求 11	输入	N/A	
D5	I RQ12	中断请求 12	输入	N/A	
D6	I RQ15	中断请求 15	输入	N/A	
D7	-	-	-	-	
D8	-	-	-	-	
D9	-	-	-	-	
D10	-	-	-	-	
D11	-	=	-	-	
D12	-	-	-	-	
D13	-			-	
D14	-	=	-	-	
D15	-	=	-	-	
D16	+5V	+5 伏电源	N/A	N/A	
D17	-	-	-	-	
D18	GND	接地	N/A	N/A	
D19	GND	接地	N/A	N/A	

PC/104 plus 总线接口

PC/104-Plus Bus Signal Assignments

PIN	A	В	С	D
1	GND/5. OV KEY ²	Reserved	+5	AD00
2	VI/0	AD02	AD01	+5V
3	AD05	GND	ADO4	AD03
4	C/BEO*	AD07	GND	AD06
5	GND	AD09	AD08	GND
6	AD11	VI/O	AD10	M66EN
7	AD14	AD13	GND	AD12
8	+3. 3V	C/BE1*	AD15	+3.3V
9	SERR*	GND	SB0*	PAR
10	GND	PERR*	+3.3V	SDONE
11	STOP*	+3.3V	LOCK*	GND
12	+3. 3V	TRDY*	GND	DEVSEL*
13	FRAME*	GND	I RDY*	+3.3V
14	GND	AD16	+3.3V	C/BE2*
15	AD18	+3.3V	AD17	GND
16	AD21	AD20	GND	AD19
17	+3. 3V	AD23	AD22	+3.3V
18	I DSELO	GND	I DSEL1	I DSEL2
19	AD24	C/BE3*	VI/O	I DSEL3
20	GND	AD26	AD25	GND
21	AD29	+5V	AD28	AD27
22	+5V	AD30	GND	AD31
23	REQO*	GND	REQ1*	VI /0
24	GND	REQ2*	+5V	GNTO*
25	GNT1*	VI /0	GNT2*	GND
26	+5V	CLK0	GND	CLK1
27	CLK2	+5V	CLK3	GND
28	GND	I NTD*	+5V	RST*
29	+12V	I NTA*	I NTB*	I NTC*
30	-12V	Reserved	Reserved	GND/3.3V KEY ²

AC97 声卡接口

本主板支持标准的 AC97 声卡接口,其输出可接标准的有源音箱输入,录音输入端口可作为 MIC 的直接输入,立体声 SPK 左右声道输出和 MIC 输入信号管脚定义如下:

SPK 连接器:

引脚号	信号名称	功能	输入/输出
1	SPKR-OUT	右声道输出	输出
2	GNDAU -	接地-	-
3	SPKL-OUT	左声道输出	输出

MIC连接器:

引脚号	信号名称	功能	输入/输出
1	MIC-IN	录音输入	输入
2	GNDAU	接地-	-

安装与配置

安装介绍

为了方便客户使用 SB-810 主板,思泰基可提供电子盘,还提供了配套的转接线,如电源线、显示线、Utility线(键盘线)、鼠标线和小硬盘线等。你可根据您的需要对系统进行安装,并对主板的 BIOS 进行配置以满足您的要求。

安装与接线方法

- 电源线:转接线的大头接普通 PC 电源,小头接主板的的电源接口 J6,要注意接头上的箭头向上。要特别注意的是提供给主板的电压必须为+5V DC,并保证其波动范围不得超过 5%,否则主板将不正常工作,甚至很可能被损坏。
- CRT 显示线:其梯行接口端接显示器的接头,另一端箭头向上插入主板的 CRT 接口即可。
- LCD 液晶屏的安装与使用(可选)

SB-810 示接口:CRT 显示接口,可直接支持 CRT 显示器;另一种是 LCD 液晶显示屏的显示接口。CRT 显示器与 LCD 液晶屏显示的内容是相同的。两者比较,前者成本低,安装方便,与对体积的要求不大,一般采用 CRT 显示方法;而后者则体积小,重量轻,但成本高,一般适用于便携式的设备和体积小的场合。

LCD 液晶屏的接线方法:

- A、把思泰基提供的 LCD 线一头接液晶屏,另一头接到主板上的 LCD 接口上;
- B、把思泰基提供的逆变器的直流输入端接+5V 或+12V 电压与 GND (注意不能接反), 把逆变器的交流输出端接 LCD 的背光灯输入接口(不分极性)。

鼠标线的连接: 其梯行接口端接鼠标, 另一端箭头向上插入主板的 COM1 口(J5)即可。

- Utility 线(键盘线): 把接线箭头向上插入主板的 Utility 口,在接线的另一端接上键盘即可。
- IDE 硬盘的安装 (可选) (请参考主板与大小硬盘的连接图和电子盘接线图)

主板上的 I DE 接口为 44 针的小硬盘接口, 其 $1\sim40$ 脚和一般 PC 机的 I DE 接口完全一样, 多出的 4 个脚为电源与地,可直接供电给小硬盘。

如果外接带座接口的电子盘,则把电子盘直接接到 IDE 口即可,但要注意电子盘的方向;如外接带针接口的电子盘,则须通过 44 针的连接线进行连接。外接的电子盘由主板供电,不须外接电源。电子盘的使用方法与一般的机械硬盘完全一样,你可用它来存放程序、数据、启动系统,也可对它进行分区和格式化。

如要外接机械硬盘(40 针),则须通过44 转40 针的硬盘转接线进行连接,而且硬盘须外供电源。

思泰基所提供的外围接口卡有显示软驱卡、网卡、6 串口卡等,您可以利用 PC104 总线插座,把各种板卡层叠在一起组成一个您所需的系统。

电子盘有 IDE 接口的 Compact Flash。这种电子盘的特点是体积小,抗震性好,使用方法与一般硬盘无异,你可把操作系统、程序装入电子盘,可用它启动系统,可把数据从软驱 XCOPY 到电子盘,也可把它进行低级格式化、用 FDISK 进行分区,用 FORMAT 对它进行格式化。

IDE 电子盘的容量可从 8M、16M、32M~256M 或更高。

你可根据需要,选择不同的板卡和配件来组成您的系统。

系统配置

以下是常用的配置组合方法。

系统配置要求为:266HZ 的 CPU、64 DRAM、16M 的 I DE 电子盘、2 个 RS232 串口,需要显示、软驱接口。

组合方法如下:

- (1) SB-810-64M
- (2) 32M 的 IDE 电子盘或 DOC
- (3) WINCE 操作系统
- (4)800X600的LCD显示。

BIOS 设定

PC/104 的操作、使用是和一般 PC 是一致的。在系统的硬件安装好后,你就可以开机进行 BIOS 有关的设置

主板 BIOS 使用和设定

SB-810 的 BI OS 设定和通常 AMI, AWARD 等 BI OS 的设定方式基本一致,通过其 BI OS 设定可选择和调整主板外设参数。主要说明如下:

开机后,按F1进入BIOS设定主菜单,BIOS画面如下图所示:

National Semiconductor XpressROM Setup

Platform: Dorado built: 10/15/2001 09:29:35

Main Menu

- A. Time 00:14:22
- B. Date 10/15/2001
- C. Motherboard Device Configuration
- D. Memory Optimization
- F. Power Management
- H. Miscellaneous Configuration
- L. Load Defaults
- S. Save Values Without Exit
- Q. Exit Without Save
- X. Save values and Exit

更改方法有两种:

- 1). 移动方向箭头, 在相应的项目上按回车即可。
- 2). 通过按每一项的第一个高亮度字母,如修改时间,按A键即可

系统主菜单中的其他部份设置与 Motherboard Device Configuration 设定相似,其中 D. Memory Optimization 和 H. Miscellaneous Configuration 为系统内存和 Summary Screen 的配置,除非必要,一般这两部份建议取系统默认配置,应不予以更改,以免导致系统不稳定。

F 项 Power Management 为能源管理项,可通过此项来设置系统硬盘,视频等休眠的方式和时间。 L 项为 I oad defaults 取系统 BIOS 的缺省值。

- S 项为 S. Save Values Without Exit 存盘不退出。
- Q 项为 Q. Exit Without Save 不存盘退出
- X 项为 X. Save values and Exit 存盘退出。

下面介绍每一项的具体内容。

1. 更改时间

按 A 键后,如下图所示:

National Semiconductor XpressROM Setup

Platform: Dorado built: 10/15/2001 09:29:35

Main Menu

- A. Time 00:14:22
- B. Date 10/15/2001
- C. Motherboard Device Configuration
- D. Memory Optimization
- F. Power Management
- H. Miscellaneous Configuration
- L. Load Defaults
- S. Save Values Without Exit
- Q. Exit Without Save
- X. Save values and Exit

Time:

Time as HH: MM: [:SS] (Seconds are optional)

按照小时,分钟,秒的格式输入相关设定值,然后按回车确认。

2. 更改日期

按 B 键后,更改日期画面如下图所示:

National Semiconductor XpressROM Setup

Platform: Dorado built: 10/15/2001 09:29:35

Main Menu

- A. Time 00:14:22
- B. Date 10/15/2001
- C. Motherboard Device Configuration
- D. Memory Optimization
- F. Power Management
- H. Miscellaneous Configuration
- L. Load Defaults
- S. Save Values Without Exit
- Q. Exit Without Save
- X. Save values and Exit

Date:

Date as MM/DD/YYYY

按照月、日、年的顺序输入相关设定值,然后按回车确认。

主板设备配置

这是 SB-810 主板设置中最主要的一项。

按 C 键后,显示画面如下图所示:

National Semiconductor XpressROM Setup

Platform: Dorado built: 10/15/2001 09:29:35

Motherboard Device Configuration

- A. Drive Configuration
- B. Super I/O Configuration
- C. LPC Card device
- E. Audio Configuration
- F. Video and Flat Panel Configuration
- G. PCI Configuration
- R. Return to Main Menu

1. 按 A 键选 Drive Configuration

National Semiconductor XpressROM Setup

Platform: Dorado built: 10/15/2001 09:29:35

Drive Configuration

IDE Configuration

IDE BIOS Support : Enable
Chipset IDE Channel : Primary

Floppy Configuration

Chipset floppy : Enabled

CD-ROM Boot Configuration

CD-ROM Boot : Enabled

Boot Order Configuration

- 1. Floppy Disk
- 2. CD-ROM Drive
- 3. Hard Drive #1

这个菜单主要是关于 IDE 主,从通道,软驱以及启动顺序的一些设定。

IDE BIOS SUPPORT Enable 打开 IDE 接口

di sabl ed, 关闭 I DE 接口

Chipset IDE Channel : Primary 打开主 IDE 口

: Secondary 打开从 IDE 口

: Both 同时打开两个接口

CD-ROM Boot : Enabled 支持 CD-ROM 启动

Di sabl ed 不支持 CD-ROM 启动

Boot Order Configuration

1. Floppy Disk

2. CD-ROM Drive

3. Hard Drive #1

启动顺序设置,通过回车可选择不同启动顺序的排列组合。

选择完毕,按ESC键退回到上一级菜单。

2. 按 B 键选 Super I/O Configuration

通过此菜单可设定 Super I/O 所控制的 COM1 和 COM2 的 I/O 地址和中断

National Semiconductor XpressROM Setup

Platform: Dorado built: 10/15/2001 09:29:35

Super I/O Configuration

Serial Port Configuration

Serial Port A: 0x3E8 IRQ4 Serial Port B: 0x2E8 IRQ3 Serial Port C: Disabled

其中 Serial Port A: 对应于 COM3(RS485/RS422/TTL)的 I/O 地址和中断的设定

可在 0x3f8 IR04; 0x2f8 IR03; 0x3e8 IR04 ; 0x2e8 IR03; Disabled 之间通过回车键选择如果该资源被占用,则将出现 Conflict 的字样.

推荐使用: 0x3e8 IRQ4 的设置

其中 Serial Port B: 对应于 COM4(RS232/TTL)的 I/O 地址和中断的设定

可在 0x3f8 IR04; 0x2f8 IR03; 0x3e8 IR04 ; 0x2e8 IR03; Disabled 之间通过回车键选择如果该资源被占用,则将出现 Conflict 的字样。

推荐使用: 0x2e8 IRQ3 的设置

Serial Port C: 由于 SB-810 主板没有引出相关定义,所以必须将其设为 Di sabled;

设定后可按 ESC 键退到上一级菜单

该选项中的 Serial Port C: 对应板子子上的 COM5 (TTL) JM,同时它也可用于红外传输功能,此时在选项中给其指定相应的 I/O 地址,和中断即可直接使用,其接线方法参考前面的 JM 接口定义。

3. 按 C 键选 LPC Card devices

通过此菜单可设定 COM1 和 COM2 的 I/O 地址和中断,以及并行口的 I/O 地址,中断以及控制模式。如下图所示:

National Semiconductor XpressROM Setup
Platform: Dorado built: 10/15/2001 09:29:35

LPC Card I/O Device Configuration

Serial Port 1: 3F8 IRQ4
Serial Port 2: 2F8 IRQ3

Parallel Port: 0x378

MODE: Compatible
IRQ: DISABLE

其中 Serial Port 1: 对应于 COM1 (RS232)的 I/O 地址和中断的设定可在 0x3f8 IRO4; 0x2f8 IRO3; 0x3e8 IRO4; 0x2e8 IRO3; Di sabled 之间通过回车键选择如果该资源被占用,则将出现 Conflict 的字样。

推荐使用: 0x3F8 IRQ4 的设置

其中 Serial Port 2: 对应于 COM4(RS232)的 I/O 地址和中断的设定可在 0x3f8 IRO4; 0x2f8 IRO3; 0x3e8 IRO4; 0x2e8 IRO3; Di sabled 之间通过回车键选择如果该资源被占用,则将出现 Conflict 的字样。

推荐使用: 0x2F8 IRO3 的设置

Parallel Port:对应并行口的I/O地址设定可在Ox378; Ox278; Ox3BC; Disabled之间选择MODE: 指并口的传输模式,可在Compatible, PS/2 Bi-directional, EPP1.7, EPP1.9之间选择。IRQ:可在IRQ7, IRQ9, IRQ10, IRQ11和Disabled之间选择。

设定后可按 ESC 键退到上一级菜单

注意:

目前我们会提供一个补丁程序:INIT810. EXE , 此时 BIOS 的设置请参考以上的推荐设置值,系统启动后,会自动设置各串口和 PCI 总线的 I/O 地址和中断号等各项资源。

运行此程序后各资源的分配状况为:

功能号	1/0	I RQ	可实现功能选择	在板子上的位置
COM1	3F8 ,	IRQ4 ,	RS/232	J7 PIN1-PIN10
COM2	2F8 ,	IRQ3 ,	RS/232	J7 PIN11-PIN20
COM3	3E8 ,	IRQ7 ,	485/422/TTL	JM
COM4	2E8 ,	IRQ9 ,	RS232/TTL	J10
COM5	3A8 ,	IRQ10,	TTL	JM
NET1	INTB ,	IRQ10,	10/100M	J1
NET2	INTA ,	IRQ11,	10/100M	J2

串口设置:

COM1 (J7 PIN1-PIN10), COM2 (J7 PIN11-PIN20):

标准的 RS232 接口。

COM3 JM (485/422/TTL):

当 TTL 时: RU3、RU4 焊上, SR1-SR8 断开, U30、U31, RS-RS4, RA3, RA4 不焊。 485 时: RU3、RU4 不焊, RS5、RS6、QA 焊上, SR3 断开。SR1, SR4, SR5, SR6

短接, SR2, SR7, SR8 断开。RS1-RS4 焊上, RA3, RA4, U30, U31 焊上。

(两个485 可任选其一)。

422 时: RU3、RU4 不焊, RS5、RS6、QA 焊上, SR1、SR2、SR7、SR8 短路,

SR3、SR4、SR5、SR6 断开。

U30, U31 焊上, RS1、RS2、RS3、RS4 焊上。

COM4 J10 (RS232/TTL):

当 TTL 时: RU1、RU2 焊上。

RS232 时: 焊上 SP211ECA, RU1、RU2 断开。

COM5 JM TTL :

当 TTL 时: RX1、RX2、RX3 焊上。

TTL JM PIN4(TX), 5(RX) 该串口的中断和 NET2(J2) 互相共用

4. 按 E 键选 Audi o Configuration

SB-810 兼容 AC97 声卡标准,通过此项可设定音频方面的一些参数。

音频设置画面如下图所示

National Semiconductor XpressROM Setup

Platform: Dorado built: 10/15/2001 09:29:35

Audio Configuration

Audio Configuration

Audio Enable : Enabled
Audio Base : 0x220
Audio IRQ : IRQ5

Audio 8-bit DMA : Channel 1
Audio 16-bit DMA : Channel 5

Audio Enable: 表示将声卡关闭还是打开

可在 Enabled (打开)和 Di sabled (关闭)之间选择。

Audio Base: 表示声卡的基址

可在 0x220 0x240 0x260 0x280 之间选择。

Audio IRO: 表示声卡中断号

可在 IRQ 5 IRQ 7 IRQ 9 IRQ 10 及 Disabled 之间选择

Audio 8-bit DMA:表示8位DMA通道

可在 Channel 0 Channel 1 Channel 3 及 Disabled 之间选择

Audio 16-bit DMA:表示16位DMA通道

可在 Channel 5 Channel 6 Channel 7 及 Disabled 之间选择

设定后可按 ESC 键退到上一级菜单

5. 按F键选 Video and Flat Panel Configuration

这项主要是对显示部份进行配置的一个选择,由于SB-810显示内存部份是采用由系统内存动态分配的方式,所以可以选择相关显存的大小。

National Semiconductor XpressROM Setup

Platform: Dorado built: 10/15/2001 09:29:35

Video Configuration

Video Configuration

Video Memory : 4.0 MB
CRT mode : Enabled
Flat Panel Mode : Enabled

Video Memory:表示显示大小。

可在 1.0MB 1.5MB 2.0MB 2.5MB 3.0MB 3.5MB 4.0M 和 NONE 之间选择。

CRT mode : Enabled

Flat Panel Mode : Enabled 为系统默认设置,不能改变。

设定后可按 ESC 键退到上一级菜单

6. 按 G 键选 PCI Configuration

这项主要对 PCI 的中断向量部份和 32 位 PCI 接口配置做相关设定

National Semiconductor XpressROM Setup

Platform: Dorado built: 10/15/2001 09:29:35

PCI Configuration

PCI Interrupt Steering

PCI INTA# : IRQ 11
PCI INTB# : IRQ 10
PCI INTC# : disable
PCI INTD# : IRQ 15

32-bit PCI Configuration Interface

32-bit Configuration Interface: Enabled

此项主要对中断向量和中断号之间做相关配置设定,设置时参考其它设置项以免产生资源冲突,设定后可按 ESC 键退到上一级菜单

所有选项设置好之后,可按R键返回 Main Menu.

常见故障排除

故障出现的原因很多,但无论出现什么故障,首先得检查主板的输入电压是否正确和稳定,即必须为 $+5V\ DC$,其波动范围不得超过 5%。否则,会出现各种故障现象,如电子盘无法启动,数据丢失,经常死机,格式化出错等等。

下表为一些常见的故障现象和解决方法(仅供参考)

故障现象	解决方法
软驱无法启动或软驱找不 到	 軟驱接线是否正确,输入电压是否正常 有关软驱的 BIOS 设置是否为如下的正确设置: Floppy Drive A : 1.44 MB, 3^{1/2}
BIOS SETUP 的设置无法存储	● 检查外接电池是否接好,在板电池是否焊接好!
接上 I DE 硬盘后,找不到 硬盘	● IDE 接线是否正确 ● 使用的是机械硬盘还是电子盘,如果是机械大硬盘则,板子背面的U13 必须焊接上。如果是电子盘(DOM)则建议该IC 去掉,其下面的八个 SOLDER 必须短路。
IDE 电子盘无法启动,用FORMAT/S 后仍然不解决问题。	● 检查是否有病毒的存在 ● 用 FDLSK 和 FORMAT/S 对 LDE 硬盘进行分区和格式化,再把系统装入 LDE 电子盘。
开机时蜂鸣器响	● 重新拔插 Utility 线及其它配件 ● 检查硬件是否有冲突
LCD 屏没有显示	● 首先检查液晶屏的背光灯是否点亮。 背光不亮,则逆变器的安装不正确:检查输入的直流电压是否正常, 接触是否良好。 背光灯亮,但还不显示,则 LCD 接口的接线不正确,请检查是否有 松动或信号线有否接错。